

MONTERINGSANVISNING FÖR ENKELHÄFTANDE BYGGFOLIETEJP "STOKSEAL"

Allmänna anvisningar

Ytorna som ska tejpas måste vara torra och fria från damm. Tejpen har mycket god vidhäftning och god åldersbeständighet. Tejpfilmerna har ett förstärkt "scrim" (nät) för att förhindra att tejpens tjocklek i samband med monteringen.

Montering:

- Klipp av lämplig längd och avlägsna lite av skyddsfolien.
- Fäst tejpens mot underlaget och rulla ut tejpens samtidigt som skyddsfolien avlägsnas.
- Tejpens appliceras mitt på skarven så tejpens fäster lika mycket på båda sidor av byggfolien. Se till att trycka till tejpens för bästa möjliga vidhäftning.
- **Undvik bredare tejpning än tejpens bredd** och endast vid mindre begränsade ytor såsom anslutningar och genomföringar kan överlappande tejpning tillåtas.
- Alla otätheter skall skarvtejpas och inga otätheter får finnas i det slutliga skarvförbandet.

